



Pflege und Gebrauchsanleitung Habibi Plush

Erwärmung in der Mikrowelle :

Entferne den Habibi Passport und hebe ich gut auf. Bei allen Wärmeprodukten mit herausnehmbaren Wärmekissen, ist die Stoffhülle des Produktes vor dem Erwärmen zu entfernen !!!

Damit ihr Habibi in der Mikrowelle nicht hängen bleibt und verbrennt, benutzen Sie bitte zum Erwärmen eine feuerfeste Schüssel. Achten Sie darauf, dass die Mikrowelle sauber und frei von Speiseresten ist und dass sie sich automatisch abschaltet. Bei den ersten Erwärmungen kann es aufgrund der natürlichen Hirsefüllung an der Oberfläche zu geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich jedoch nach mehrmaliger Nutzung einstellt.

- Warnhinweis - Achtung ! -

Erhitzung nur in der Mikrowelle möglich ! Bedienung der Mikrowelle nur durch Erwachsene. **Das Wärmeprodukt niemals überhitzen**, überhitzte Produkte können verbrennen. Vorsicht bei der Entnahme aus der Mikrowelle. Die Stoffoberfläche kann bei direktem Kontakt mit Metallteilen verschmoren! Direkter Hautkontakt kann zu Verbrennungen führen. Für Diabetiker mit Neuropathie sind Körnerkissen nur bedingt geeignet. Deshalb bevor Sie das Wärmeprodukt benutzen, ist durch intensives Kneten sicherzustellen, dass das Produkt nicht zu heiß ist. Die Temperatur kann sich nach der Entnahme aus der Mikrowelle selbständig erhöhen. Eine erneute Erwärmung ist immer nur dann möglich, wenn das Produkt vollständig nach mind. 2,5 Std abgekühlt ist. Bitte kontrollieren vor jeder Erwärmung das Produkt vor Beschädigungen. Bei losen Körnern

besteht Verschluckungs oder Erstickungsgefahr. Bei unsachgemäßer Behandlung oder Überhitzung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Haltbarkeit und Duftauffrischung

Sie können ihre Habibi Produkte beliebig oft Erwärmen. Die solide Qualität und das reißfeste Material sorgen bei sachgemäßer Anwendung für eine lange Lebensdauer. Achten Sie bitte darauf, dass die Körnerfüllung niemals nass oder feucht wird (Schimmelbildung). Nach der Reinigung des Produktes und vor dem Erwärmen muss das Wärmeprodukt komplett trocken sein. Der Habibi Duft der naturreinen Hirsefüllung lässt mit der Zeit nach und kann ggf. mit einem ätherischen Duföl nachgefrischt werden. **Nach Gebrauch bitte stets trocken und kühl lagern !!**

Hirsekörner sind nicht zu Verzehr geeignet!!! Alle Produkte sind in aus hygienischen Gründen in einer separaten Schutzfolie verpackt.

Die **Habibi Shoes** erhalten Sie in einem geschlossenen, hochwertigen Geschenkkarton.

Alle Produkte sind getestet und entspr. der Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug, sowie den europ. Qualitäts- und Sicherheitsstandards EN 71 produziert.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass wir für Sie und ihre Familie ein Qualitätsprodukt herstellen damit Sie lange Freude haben.

..... denn Kuseln und Wärme sind unsere Leidenschaft.

Erwärmen Sie das nicht verschmutzte und trockene Wärmeprodukt wie folgt:	Mikrowelle 600 - 800 Watt	Mikrowelle 850 - 1000 Watt
Habibi Family - Classics	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.
Habibi Family - Premium	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.
	Nur das Körnerkissen, ohne Hülle erwärmen!	
Habibi Plush - Booties & Shoes	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.
Habibi Plush - Wellness	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.
	Nur das Körnerkissen, ohne Hülle erwärmen!	
Habibi Plush - Kids Collection/Midis	max. 60 Sek.	max. 30 Sek.



waermemich.de

